Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MIH22GHN18

Внутренний блок VRF • Настенный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для локальной климатической зоны в помещении

MIH22GHN18

Для локальной климатической зоны в помещении

Внутренний блок VRF Midea MIH22GHN18 из исполнения «Настенный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MIH22GHN18 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MIH22GHN18

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Управление со смартфона (опция)**	Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.
02	**Связь HyperLink**	Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы.
03	**Адаптивное управление META 2.0**	Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения.
04	**Семь скоростей вентилятора**	Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении.

MIH22GHN18

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.2

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.4

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

ГАБАРИТЫ

750x295x265

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MIH22GHN18 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.